




**erbesi**

**ERBESI snc**  
Via Roma 53  
33048 Chiopris Viscone UD Italy  
T +39 0432 991327  
F +39 0432 991083  
[www.erbesi.it](http://www.erbesi.it)

# *Libreria* **Sonia**




## ***Istruzioni di montaggio***


*Importante: leggere attentamente e conservare per un utilizzo futuro*

# Lista dei componenti

## Componenti



1x




1x




1x




1x



1x



1x



3x




2x




1x

## Ferramenta



12xA




12xB



12xC




6xD



12xE





12xF



1xG

## Attrezzi necessari




Fase

1

12xA




12xA



Fase


2

12xB




Fase

3






Fase



4





Fase  
**5**



Fase  
**6**





## INFORMAZIONI IMPORTANTI

### Leggere attentamente e conservare per un utilizzo futuro

Impiegate tutto il tempo necessario per leggere e capire bene queste istruzioni. In caso contrario il montaggio inappropriato della libreria potrebbe danneggiarla o, peggio, renderla pericolosa per il vostro bambino.

## SICUREZZA

- La libreria deve essere assemblata ed installata da due persone adulte responsabili.
- Non permettete mai che il bambino si arrampichi sui ripiani, mettendo in pericolo la propria sicurezza.
- Assicuratevi che tutti i fissaggi siano sempre ben serrati. Verificare regolarmente la stabilità e le condizioni di tutte le parti del mobile; se necessario risistemarle seguendo queste istruzioni.

## ATTENZIONE

Evitate di collocare la libreria in prossimità di fiamme libere o altre fonti di calore (es. stufe elettriche, fornelli a gas, ecc.).

## PULIZIA

Il mobile può essere pulito con un panno morbido. Utilizzate un prodotto non aggressivo se necessario. Quando il mobile viene pulito, deve essere subito asciugato.

